

## Wichtige Hinweise

1. Wenn Sie die Zentrale für längere Zeit nicht nutzen, kann der Akku beschädigt oder die Akku-Kapazität signifikant eingeschränkt werden. Verbinden Sie daher mindestens alle 3-4 Monate, für mehrere Tage, die Zentrale mit dem mitgelieferten Netzadapter und schalten Sie den Batterie-Schalter auf ein, um den Akku zu laden.
2. Wenn Sie die Zentrale mit Strom versorgen zeigt das Display „Z00-00 Sys. Reset“. Dies ist eine Warnmitteilung, dass ein Netzstrom-Reset stattgefunden hat. Bitte geben Sie an der Zentrale „0000“ (Standard Master-Passwort), dann „ENTER“ und abschließend die Taste „C“ ein um die Meldung zu löschen.

3. Dieses System hat sehr umfangreiche Funktionen, Sie finden die deutschen Anleitungen unter:

<http://www.finecontrol.de/fc30>

---