

001 | Dome-Kameras

002 | Netzwerk WIFI Verbindung herstellen

Einrichtung Netzwerk / WIFI-Verbindung

Verbindung mit Router herstellen

Verbinden Sie die Kamera mit einem Netzkabel mit Ihrem Router.

Die Kamera sind bei Auslieferung im DHCP Mode konfiguriert und erhalten automatisch eine IP von Ihrem Router zugewiesen. Wir empfehlen Ihnen, in Ihrem Router, dem Gerät eine **feste IP** zuzuweisen. Da dies für spätere Netzwerkaufnahmegeräte notwendig ist und das allgemeine Handling vereinfacht.

Verbindung mit WIFI Netzwerk herstellen

Geben Sie die IP der Kamera in Ihrem Browser ein, zum Beispiel: <http://192.168.1.64>
Loggen Sie sich mit admin/alarm09! in der Oberfläche ein.

HIKVISION



Wechsel Sie zu "Netzwerk / Network" -> "Erweitert / Advanced" -> "WIFI".

Sie sehen eine Liste aller verfügbaren Funk-Netzwerke.
Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie den Netzwerk-Schlüssel ein. Bestätigen / Speichern Sie Ihre Eingaben.

001 | Dome-Kameras



Sollten Sie Probleme bei Zugriff auf das Kamera Interface haben nutzen Sie bitte folgenden Browser:

Windows: Internet Explorer

Mac: Safari



Alternativ können Sie für die WIFI Verbindung und auch alle anderen Einstellungen der Kamera die **Software iVMS** nutzen.

[Download iVMS](#)



Ihre Kamera ist nun mit dem WIFI Netzwerk verbunden.

Eindeutige ID: #1002

Verfasser: FineSell

Letzte Änderung: 2020-09-09 10:02